

مراحل بروز رسانی دستگاه گیرنده دیجیتال زمینی از طریق USB

- ۱- فایل نرم افزار را در ریشه (Root) فلش بریزید.
توجه: فرمت حافظه مورد استفاده باید FAT32 باشد.
- ۲- حافظه فلش را در ورودی USB در پشت دستگاه قرار دهید.
- ۳- دکمه منو دستگاه را بزنید.
- ۴- وارد قسمت USB شده و قسمت بروز رسانی نرم افزار را انتخاب کنید.
- ۵- کلید OK را بزنید.
- ۶- دستگاه شروع به بروز رسانی نرم افزار می کند و پس از اتمام بروز رسانی ، دستگاه به صورت خودکار خاموش و روشن می شود.

توجه: در طی زمان بروز رسانی به هیچ وجه نباید USB را خارج نموده و یا دکمه ای زده شود و دستگاه تحت هیچ شرایطی نباید خاموش گردد. در صورت بروز حالت های فوق به دستگاه شما آسیب می رسد.

پس از انجام بروز رسانی دکمه منو دستگاه رازده و در پنجره برنامه، LCN را روشن کنید. سپس وارد پنجره جستجوی کانال شده جستجوی خودکار را انتخاب نمایید. پس از آنکه جستجوی کانال ها به اتمام رسید شما می توانید کانال های مختلف را ببینید.

در این حالت با زدن دکمه سبز رنگ می توانید وضعیت TV یا Radio را انتخاب نمایید.